Nákvæm lýsing á virkni og notkun kerfisins

Bíll keyrir upp á vigt og stöðvar við snertiskjáinn. Snertiskjárinn sýnir þá eftirfarandi skjámynd:



Bílstjóri ber því næst örmerkjakort upp að lesaranum sem er staðsettur fyrir neðan snertiskjáinn. Ef örmerki er ekki á skrá birtist textinn **Örmerki er ekki skráð**. Ef örmerki er á skrá birtist eftirfarandi skjámynd með upplýsingum um bílinn í efstu línu:

 Hlaðbær Colas - Vogarskráning AP-720 Loftorka Rvk 	
Inn	Út
	Tómur
Hætta	33,00 tonn

Farmskráningin er í raun mismunur þyngdar bílsins með farmi og án farms. Rekstraraðili kerfisins setur sínar reglur um það hversu oft bílarnir eru vigtaðir tómir. Algengast er að bílar séu vigtaðir í hverri ferð. Til að ná hagræði má fækka þessum tómavigtunum. Bílstjóri ýtir annað hvort á *Inn, Út* eða *Tómur* eftir því hvort hann er að fara með farm inn á svæðið (hér aðföng til framleiðslu), fara með farm út af svæði (hér er það fullunnin vara) eða vigta tómaþyngd bílsins. Eftirfarandi skjámynd sýnir næstu skjámynd snertivigtunarkerfisins fyrir bíl á innleið.



Ef það á við er hægt að vera með flokkaskráningu þar sem bílstjóri velur þá efnisflokka fyrir aðföng eða verk sem við á. Hér má sjá hvernig flokkar birtast hjá Hlaðbæ-Colas, en þeir nota snertivigtunarkerfi frá Leiðum.

Fyrst birtast 6 flokkarnir sem síðast voru notaðir (tími/dags þegar þeir voru síðast notaðir með hæstu gildi). Þeir flokkar sem birtast á skjánum birtast í stafrófsröð (eða þeirri röð sem best þykir). Ef flokkarnir eru fleiri en 6 þá birtist hnappur með textanum: *Fleiri > >* sem birtir næstu skjáfylli en við síðustu myndina er hnappurinn merktur *< < Byrja aftur*.

 Hlaðher Coles - Vogarskraining AP-720 Loftorka Rvk 8/11 Hólabrú 			. <u> </u>
Heildarþungi - tómaþungi Hlassþungi	32,00 15,74 <mark>16,26</mark>	Velja: Ferð til baka	
Staðfesta		Hafna	
Velja annan flokk			

Hér sést hlassþungi bílsins sem er heildarþungi að frádregnum tómaþunga. Bílstjóri staðfestir skráninguna, hafnar henni, eða velur annan flokk.

 Haðbær Colos - Vogarskraning AP-720 Loftorka Rvk 8/11 Hólabrú 			_0
Heildarþungi - tómaþungi	32,00 15,74	Ferð til baka er	
Hlassþungi 🚽	<mark>16,26</mark>	valin	
Akić	ð af vo	g	

Ef bílstjóri samþykkir skráningu er henni lokið og hann keyrir af voginni. Upphafsskjámyndin birtist aftur á snertiskjánum þegar þyngd á vog fer undir 120 kg.

Lýsing á virkni – útskráning

Við útskráningu eru hliðstæðar skjámyndir og á innskráningu. Ef það á við er hægt að hafa efnisflokka, verk, og fleiri valmöguleika við útskráningu. Hér sést uppsetningin hjá Hlaðbæ-Colas en þar velja bílstjórar hvaða fyrirtæki/verkstjóri mun taka á móti efninu og hvaða efni er í bílnum.

Bílstjóri á útleið kemur að kerfinu með eftirfarandi skjámynd:



Bílstjóri skannar örmerkjakortið og fær upp eftirfarandi skjámynd:

s Haðbær Colas - Vogarskráning AP-720 Loftorka Rvk	
Inn	Út
	Tómur
Hætta	33,00 tonn

Því næst velur bílstjórinn "Út" fyrir útleið

Hilaðbær Colas - Vogarskráning AP-720 Loftorka Rvi		
Borgarverk ehf	Loftorka Reykjavík hf	MHC - Þorkell
Nesprýði ehf.		
< < byrja aftur	Hætta 17	7,00 tonn

Síðan tilgreinir bílstjóri hvert hann er að fara með efnið. Hjá Hlaðbæ-Colas eru valmöguleikar um fyrirtæki eða ákveðinn verkstjóra.

 Hlaðbær Colas - Vogarskráning 		×
AP-720 Loftorka R	kvk	
Loftorka Revkiaví	k hf	
BÞ55 til líminga, afhent á bíl	Rauðhella	
< < byrja aftur	Hætta 17 ,	00 tonn

Bílstjóri velur því næst efnisflokk. Einnig getur hann valið að byrja skráninguna aftur eða hætta við.

L Haðbær Colas - Vogarskrining AP-720 Loftorka Rvk Loftorka Reykjavík hf Rauðhella		
Heildarþungi - tómaþungi Hlassþungi	32,00 15,74 <mark>16,26</mark>	Velja: Ferð til baka
Staðfesta		Hafna
Velja annan flokk		

Hér sést hlassþungi bílsins sem er mismunur þyngdar bílsins með farmi og án farms.

Ýtt er á staðfestingu til að bóka færslu, annars á *Hafna*. Einnig má fá flokka valið á ný.

🖌 Hlaðbær Colas - Vogarskráning			_ 🗆 🗙
AP-720 Loftorka Rvk			
Loftorka Reykjavík hf			
Rauðhella			
-			
Heildarþungi	32,00	Eorð til	
- tómabungi	15 74	hele en	
- tomapungi	13,74	baka er	
Hlasspungi	16,26	valin	
	× •		
AKIC) at vo	a	
		3	

Þegar færslan er staðfest þá birtist þessi mynd þar til að vigtin fer undir 120kg.

Lýsing á virkni - Núllstilling bíls (törun)

Skráning á tómaþyngd er kölluð törun og er hún framkvæmd áður en bíll fer í sína fyrstu ferð með efni inn eða út af svæði. Törun er framkvæmd með því að tómur bíll keyrir inn á vog og stöðvar við snertiskjá við enda vogarinnar. Bílstjórinn ber örmerkjakortið upp að örmkerkjalesara sem er staðsettur fyrir neðan snertiskjá kerfisins og eftirfarandi skjámynd birtist:



Kerfið sýnir vigt bíls og er tilbúið fyrir skráningu. Ökumaður ber örmerkjakortið að örmkerkjalesaranum og þá birtist eftirfarandi skjámynd



Bílstjóri styður á *Tómur* takkann til að skrá tómaþyngd bílsins, þ.e. til að tara bílinn.

720 Loftorka Rvk		
Heildarþungi - tómaþungi Hlassþungi	32,00	Velja: Ferð til baka
Staðfesta		Hafna

Í þessu tilfelli er tómaþungi bílsins 32,00 tonn. Törun er lokið og bíll keyrir af vog. Ef tómaþyngd bíla breytist þurfa þeir að endurtaka törunina til að hlassþungi skráist rétt.